

Návod k obsluze IP telefonu Grandstream, BudgeTone -100

(Podrobný manuál najdete na www.voipex.cz pro případ, že Vaše síť neumožňuje přidělení IP adresy DHCP serverem. V manuálu je popsáno ruční nastavení IP adresy - zejména pro uživatele kabelových přípojek k Internetu.)

Instalace telefonu Grandstream, BudgeTone -100:

1. Obsah balení:
 1. 1ks – BudgeTone – 100 telefon
 2. 1ks – Universální napáječ
 3. 1ks – Ethernet kabel
2. Telefon zapojte do elektrického napájení a propojte pomocí ethernetového kabelu s Vaším ethernetovým rozhraním (např. na počítači)
3. Softwarově je již telefon nastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky, takže po zapojení (viz. bod 2.) můžete začít telefonovat. **V případě problémů volejte Klientský servis IPEX a.s. Tel.: 844 844 000 nebo pište na e-mail: info@voipex.cz.**

Základní seznámení s klávesnicí telefonu:

Tlačítko	Popis
0-9, *, #	Klávesy používáme obvykle pro sestavení hovoru
Šipka dolů	Přechod na další pozici v menu nebo snížení hlasitosti
Šipka nahoru	Přechod na předchazející pozici v menu nebo zvýšení hlasitosti
MENU	Zobrazí se možnosti nastavení
CALLED	Zobrazení volaného čísla
CALLERS	Zobrazení ID volajícího
MESSAGE	Po stisknutí se přehraje zvukový email nebo ostatní zprávy
HOLD	Přidržení aktivního volání
TRANSFER	Přepojení hovoru na jiné tel.číslo
CONFERENCE	Volby pro konferenční hovor
FLASH	Pro přepínání mezi dvěma příchozími hovory
MUTE/DEL	Ztišení aktivního hovoru / zrušení stisknutých voleb
SEND/(RE)DIAL	Volba nového nebo opakovaná volba minulého čísla

Uskutečnění / příjem hovoru:

Jsou čtyři způsoby jak uskutečnit hovor:

1. zvednout sluchátko nebo stisknout tlačítko SPEAKERPHONE a vložit tel. číslo
2. zvednout sluchátko, stisknout tlačítko SEND/REDIAL pro volbu posledního volaného čísla
3. v historii odchozích volání (CALLED) vybrat pomocí šipek tel. číslo a stisknout tlačítko SEND/REDIAL
4. v historii příchozích volání (CALLERS) vybrat pomocí šipek tel. číslo a stisknout tlačítko SEND/REDIAL

Jsou dva způsoby jak přijmout hovor:

1. zvednout sluchátko pro zahájení klasického hovoru
2. stisknout tlačítko SPEAKERPHONE pro hlasitý odposlech (hands-free) hovor